

نحوه Upgrade کردن گوشی Snom

1. ابتدا ورژن فریم ویر گوشی را چک می کنیم.

راه اول:

چک کردن ورژن فریم ویر گوشی با استفاده از کلید **Help** ?

```
Info
-----
snom360-SIP 7.3.7
IP Adr: 192.168.3.57
MAC: 000413292B65
```

ورژن و IP گوشی نشان داده خواهد شد.

راه دوم:

وارد کردن IP گوشی در مرورگر اینترنتی از منوی سمت چپ رابط کاربری گوشی گزینه **System Information** را انتخاب می کنیم.

Setup

- Preferences
- Speed Dial
- Function Keys
- UC Account Data
- Identity 1
- Identity 2
- Identity 3
- Identity 4
- Identity 5
- Identity 6
- Identity 7
- Identity 8
- Identity 9
- Identity 10
- Identity 11
- Identity 12
- Action URL Settings
- Advanced
- Certificates
- Software Update
- Status**
- System Information
- Log

System Information:

Phone Type:	snom360-SIP
MAC-Address:	00041329AFEF
IP-Address:	192.168.6.1
Firmware-Version:	snom360-SIP 8.7.2.16
Firmware-URL:	http://provisioning.snom.com:80/OCS/snom360-UC-8.7-SIP-f.bin
Production Information:	Mac:00041329AFEF;Version:Standard;Hardware:snom3R2A);Date:04/08/08;Copyright(C) snom technology AG
Uptime:	0 days, 20 hours, 49 minutes
LCS:	0 days, 20 hours, 13 minutes (0)
Memfree:	600 K
CPU:	0.02 0.04 0.00 1/16 22
Bootloader-Version:	1.1.3-u
Expansion Module:	(0)

SIP Identity Status:

Identity 1 Status:	r.radmehr@kavatelecom.net: OK
Identity 2 Status:	
Identity 3 Status:	
Identity 4 Status:	
Identity 5 Status:	
Identity 6 Status:	
Identity 7 Status:	
Identity 8 Status:	
Identity 9 Status:	
Identity 10 Status:	
Identity 11 Status:	
Identity 12 Status:	

Ethernet Status:

Net Port:	Connection Type: 100 Mbit Full Duplex
	Status: connected

2. می توان فریم ویر گوشی را از 2 طریق، **upgrade** کرد:

راه اول: از طریق **TFTP**

ابتدا فریم ویر مورد نظر را با توجه به مدل تلفن و **ورژن فعلی گوشی** از مسیر زیر دانلود کنید.

<http://wiki.snom.com/Firmware>

سیس فریم ویر مورد نظر را به صورت snomxxx.bin، Rename می کنیم. که به جای xxx مدل گوشی می باشد.

مثلا اگر فریم ویری که دانلود کردیم snom360-7.3.30-SIP-f.bin باشد، نام آن را به snom360.bin تغییر می دهیم و آن را در فولدر TFTP Server کپی می کنیم.
برای گوشی مدل 820، نام فریم ویر باید به صورت snom820-r.bin تغییر یابد.


کابل برق تلفن را وصل می کنیم و تلفن شروع به بوت شدن می کند هنگامی که تلفن در حال بوت شدن است، **To update by TFTP**، **press any key** نمایش داده می شود و تا 3 می شمارد در این مدت باید کلیدی را بفشاریم.

راه دوم: از طریق رابط وب گوشی

ابتدا به مسیر <http://wiki.snom.com/Firmware> بروید و فریم ویر مورد نظر را با توجه به مدل تلفن و ورژن فعلی گوشی بیابید.
بر روی لینک فریم ویر مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه copy shortcut را انتخاب کنید و اگر از Mozilla استفاده می کنید گزینه copy link-address را انتخاب کنید.

IP گوشی را در مرورگر تان وارد کرده و در رابط وب گوشی گزینه Soft Ware Update Page را انتخاب کنید.

در فیلد فریم ویر لینک مورد نظر را paste کنید و سپس دکمه Load را بفشارید.



Manual Software Update:
Firmware:
Load

توجه: دقت کنید برای Upgrade کردن فریم ویر باید مرحله به مرحله Upgrade کنید. اگر Firmware گوشی ورژن 4 باشد، ابتدا باید ورژن 5 شود. سپس 6 و 7 و.....

Upgrade از V4 به V5 مراحل زیر طی شود.

snom3X0-5.X-SIP-j.bin .i
snom3X0-ramdiskToJffs2-br.bin .ii
snom3X0-3.25-l.bin .iii

Upgrade از V6 به V7 مراحل زیر طی شود.

snom3X0-6.5.20-SIP-j.bin .i

[Download Links](#)

snom3X0-3.38-l.bin .ii

- ◆ [snom300](#)
- ◆ [snom320](#)
- ◆ [snom360](#)

snom3X0-7.3.30-SIP-bf.bin .iii

- ◆ [snom300](#)
- ◆ [snom320](#)
- ◆ [snom360](#)