
تنظیم سریع گوشی Snom 320

كاوا ارتباطات هوشمند

ارتباطات یکپارچه صوت ، تصویر ، دیتا

www.KavaTelecom.com

www.voipshop.ir

فهرست :

- 2 تنظیم گوشی
- 2 با استفاده از گوشی
- 3 با استفاده از واسط گرافیکی مبتنی بر وب
- 4 تنظیم کلیدهای BLF

گوشی تلفن snom320 قابلیت نصب و راه اندازی ساده ای دارد. میتوان 100 شماره تلفن را داخل حافظه اش ذخیره کرد. این تلفن دارای یک بلندگوی داخلی و دوطرفه با کیفیت بسیار بالا است. ویژگی های زیر را میتوان برای این تلفن IP برشمرد:

- 47 کلید و LED 13
- 12 کلید قابل برنامه ریزی به نام function keys
- پشتیبانی از کدگذار- کدگشا های G.711,G.729A,G.723.1,G.722,G.726,GSM 6.10
- مصرف انرژی بسیار پایین

تنظیم گوشی

با استفاده از گوشی

برای تنظیم آدرس IP گوشی، کلید menu را زده به بخش configuration و بعد DHCP وارد شوید. DHCP را در حالت off قرار دهید.

```
Are you using DHCP?
*On                      Off
```

در مراحل بعد می توانید آدرس IP مورد نظر برای گوشی ، subnet mask ، آدرس Gateway و نهایتاً DNS server را وارد کنید.

```
IP Address:
|92.168.139.212
```

```
Netmask:
|55.255.0 .0
```

```
IP Gateway:
|92.168.0 .1
```

```
DNS Server:
|92.168.0 .9
```

با استفاده از واسط گرافیکی مبتنی بر وب

در محیط اینترنت اکسپلورر آدرس IP گوشی را وارد میکنیم (برای پیدا کردن آدرس IP کلید help را فشرده و بعد بخش IP addr را انتخاب کنید)

پس از ظاهر شدن محیط گرافیکی به بخش login tab->Identity key1->setup رفته و اطلاعات مربوط به تنظیمات شماره داخلی و آدرس سرور را در بخش های مشخص شده وارد می کنیم.

1. Identity Active را به حالت ON تنظیم کنید.
2. Display name را برابر با نامی قرار دهید که میخواهید بر روی گوشی تلفن ظاهر شود
3. شماره داخلی (extension) را در بخش Account وارد کنید.
4. آدرس سرور را در بخش outbound proxy تنظیم کنید.

سپس تغییرات اعمال شده را save کنید.

برای تنظیمات پیشرفته مربوط به شبکه تلفن snom320 به بخش **setup->advanced** رفته و در صورت عدم استفاده از DHCP آن را غیر فعال کرده و آدرس IP تلفن، Subnetmask و Gateway را با توجه به شبکه مورد نظر تنظیم کنید.

Network:

DHCP: on off ?

IP address: ?

Netmask: ?

Host Name: ?

IP Gateway: ?

DNS:

Domain: ?

DNS Server 1: ?

DNS Server 2: ?

تنظیم کلیدهای BLF

با استفاده از این قابلیت میتوان وضعیت دیگر داخلی ها را که در سیستم موجود است مانیتور کرد و از مشغول بودن و یا عدم اشغال آنها مطلع شد.

برای مثال برای تنظیم کلید P3 برای خط داخلی 320 مراحل زیر را انجام دهید:

1. وارد بخش **Function keys->setup** شوید.

P1	Active	Line		P7
P2	Active	Line		P8
P3	Active	BLF	< sip:320@192.168.10.21;user=	P9
P4	Active	Line		P10
P5	Active	Line		P11
P6	Active	Line		P12

2. برای مانیتور کردن هر خطی که مد نظرتان است اطلاعات را به صورت زیر پر کنید:

- (a) اولین فیلد را در حالت **active** قرار دهید.
- (b) فیلد **Type** را در حالت **BLF** قرار دهید.

كاوا ارتباطات هوشمند ارائه دهنده سیستم های یکپارچه صوت ، تصویر ، دیتا

C آخرین فیلد را باید به صورت زیر قرار داد:

<sip:xxx@yyy.yyy.yyy.yyy:user=phone>

XXX: شماره داخلی (extension) که باید مانیتور شود

Snom IP تلفن آدرس: yyy.yyy.yyy.yyy

3. تغییرات بالا را با فشردن کلید save ذخیره کنید.