Gateway های آنالوگ شرکت GrandStream، مدل های Stream

نىسخە نهايى تاريخ : 89/07/11 تىلفن : 1-88209220 فاكس : 88661098 پست الكترونىك : info@KavaTelecom.com



Gateway های آنالوگ Gateway

Gatewayهای مدل GXW410x از کدک های مشهور پشتیبانی می کنند و با پروتکل Sip کاملا سازگار است. این مدل Gatewayها آنالوگ مدیریت آسانی دارند و به عنوان راهکاری مقرون به صرفه برای سیستم VoIP شرکت های کوچک، متوسط و حتی بزرگ به شمار می آیند. با وجود پورت نظارت تصویری، می توان با امنیت خاطر از راه دور مراقب شرکت خود بود. این مدل ها تماس های IP با پروتکل SIP/RTP را به تماس های شبکه PSTN تبدیل می کنند و بالعکس. دو مدل این خانواده عبارتند از GXW4104 و GXW4108 که به ترتیب دارای 4 و 8 درگاه FXO می

GXW410x

باشند.



همان گونه که در شکل بالا مشاهده می شود، این Gateway دارای پورت های WAN،LAN، ورودی Video، Video و درگاه های FXO می باشد.



در قسمت جلوی این دستگاه نیز چراغ هایی وجود دارند که به کمک شان می توان وضعیت دستگاه را رصد کرد.

تـوجه داشته بـاشید کـه چراغ READY تـنها هنگامـی روشن است کـه واسط شبکه آمـاده بـاشد و واسط وب کـاربـر نـیز در دستـرس بـاشد.

هنگام به روز شدن نسخه نرم افزار این دستگاه، چراغ های Power، Video، Ready و WAN روشن خواهند بود. درگاه های FXO نیز هنگام دریافت نسخه جدید متناوبا چشمک می زنند و هنگام بارگذاری نسخه جدید خاموش می شوند. کل این فرایند حدود 20 تا 30 دقیقه به طول خواهد انجامید. به روز رسانی نرم افزار دستگاه هنگامی به خایان رسیده است که بتوان به صفحات تنظیم دستگاه دست پیدا کرد.

سرور SIP و یا IP PBX به ممراه SIP

یک سرور پروکسی SIP را می توان با Gateway های GXW410X به کار برد. در این صورت، سرور SIP کار ثبت SIP و کنترل تماس ها را به عهده می گیرد و GXW410X تبدیلات لازم را بین تماس های IP و PSTN انجام می دهد.

در صورت استفاده از سرور SIPبه دو طریق می توان GXW410X را تنظیم نمود:

- 1-با اکانت های SIP که در صفحه Channels تنظیم شده اند. در این صورت، دستگاه GXW410X همانند یک نقطه انتهایی(Endpoint) که از سرور SIP تقاضای ثبت شدن دارد، عمل می کند. در صفحه Channels شما باید اطلاعاتی را نظیر SIP User ID، رمز عبور و غیره را وارد کنید. حال هر زمان که تماسی از یک تلفن IP برقرار شود، این تماس به سرور SIP منتقل می شود که این سرور هم آن را به یکی از اکانت های GXW410X منتقل کرده و متعاقبا این تماس به خط PSTN وصول می شود.
- 2-بدون اکانت های SIP. در این صورت، شما به سادگی می بایست سرور SIP INVITE را برای انتقال پیغام SIP INVITE با شماره مقصد SIP به آدرس IP دستگاه Gateway تنظیم کنید. GXW410X ارقام را PSTN دریافت نموده و بلافاصله آن ها را به خطوط FXO مرتبط با

مقصد ارسال می نماید. بسیاری از تنظیمات دستگاه، در این حالت به همان صورت پیش فرض باقی می مانند، به جز Stage Method که باید 1 و SIP Server IP Address/DNS که باید پر شود.

برای تماس هایی که از نقاط انتهایی آنالوگ PSTN به دستگاه GXW410X می شود، دستگاه به طور خودکار هر تماسی را به داخلی IP تنظیم شده منتقل می کند. در نتیجه SIP Server می تواند بسته به تنظیمات خودش یا سیستم IVR تماس را مسیردهی کند.

FXS Gateway به همراه GXW410X (بدون نیاز به سرور SIP) دستگاه GXW410X می تواند بدون یک سرور SIP نیز مورد استفاده قرار گیرد. این دستگاه می تواند در کنار یک FXS Gateway قرار گیرد و کماکان تماس ها می توانند از یک شبکه IP به شبکه PSTN منتقل شوندو بالعکس. تمام آن چیزی که شما لازم است انجام دهید این است که مطمئن شوید دو Gateway همدیگر را در شبکه می بینند(یعنی یا در یک LAN و یا دارای IP Address عمومی باشند).

در شکل زیر نمونه از تنظیمات این دو Gateway آمده است.

GXW400x GATEWAY	GXW410x GATEWAY	
Profile 1	Advanced Settings	
SIP Server - Set it to IP Address of GXW410x	STUN Server - Blank Use Random Port - No	
SIP Registration - No		
Outgoing Call without Registration - Yes		
NAT traversal – No		
<i>Advanced Settings</i> STUN Server - Blank	FXO lines	
	Wait for Dial Tone - Y or N (whichever works for your PSTN Service Provider)	
	Stage Method - 1 Unconditional Call Forward to VOIP: ch1-8:444; @ch1-8:p1; ch1-8:5060++;	
	Channels	
	1-8 5060 Profile 1 Local SIP Listen port (For VOIP to PSTN calls) - 5060++	
	Profile 1	
	SIP Server - Set it to IP Address of GXW400x SIP Registration - No NAT traversal - No	

مشخصات

Gateway یک Gateway صوتی و تصویری IP نسل جدید می باشد که دارای توانایی کار کردن با IP-PBXها، سوئیچ های نرم افزاری و پلت فرم های SIP می باشد.

مشخصات نرم افزارى

نحوه انجام تنظيمات دستكاه

- پشتیبانی از به روز رسانی نرم افزار دستگاه از طریق FTP و HTTP
- اکانت های چندگانه SIPT، نمایه های چندگانه SIP (حق انتخاب 3 نمایه به ازای هر اکانت)
- پشتیبانی از کدک های صوتی: G711U/A, G723, G729A/B و GSM
 - پشتیبانی از کدک تصویری H.264
 - G.168- رفع مشكل اكو
- انتقال انعطاف پذیر DTMF: در صوت، SIP Info ،RFC2833 و هر ترکیبی از 3
- رمزگذارهای LBR چندگانه و قابل انتخاب به ازای هر کانال

Gatewayهای GXW410x دارای یک سرور وب می باشند که به کاربر اجازه تنظیم تلفن IP را از طریق مرورگر وب می دهد.

برای به دست آوردن IP اولیه ای که از طرف کارخانه سازنده برای دستگاه معین شده است، باید از نرم افزار IPQuery استفاده نمود.

🗖 Grandstream IP	Query		×
NIC Selection			
Interface: Netwo	ork adapter 'Broadcom 440	0x 10/100 Integrated Controller' o	on loc 👻
Output	MAC Address	IP Address	
	000B820CD710 : 19	2.168.22.104	
Listen	Stop	Launch Q	uit
listening			

برای یافتن IP، لازم است از منوی Interface، واسط شبکه ای که از آن استفاده می کینم را انتخاب کرده و سپس دکمه Listen را بزنیم، اگر اتصالات به خوبی برقرار باشد و دستگاه Gateway نیز به درستی در حالت Ready باشد، MAC Address و IP مورد نظرمان پس از مدت زمان کوتاهی توسط این نرم افزار نشان داده می شود. حال می توانیم با زدن دکمه Launch از طریق مرورگر وب وارد قسمت تنظیمات دستگاه

رمز عبور برای ورود به صورت کاربر 123 و به صورت Admin ، Admin می باشد. لازم به ذکر است که در حالت کاربر، تنها صفحه Status و تنظیمات اولیه قابل نمایش است.

به روز رسانی نرم افزار دستگاه

به روز رسانی را می توان هم از طریق HTTP و هم از طریق FTP صورت داد. در حالت کاربری نمی توان از این امکان استفاده نمود. آخرین نسخه های به روز شده نرم افزارهای دستگاه های Grandstream را می توان در آدرس <u>http://www.grandstream.com/firmware.html</u> یافت. برای به روز رسانی مراحل زیر را باید انجام داد:

- در صفحه Advanced Setting ، آدرس IP سرور HTTP یا TFTP را در قسمت "Firmware Upgrade:Upgrade Server" وارد کنید.
- متعاقبا نوع اتصال خود را که می تواند HTTP و یا TFTP باشد، معین کنید.
- اگر می خواهید به طور خود کار هر چند ساعت و یا چند روز یک بار عملیات به روزرسانی انجام شود، Automatic Upgrade را "Yes" نمائید و در غیر این صورت "no".

به روز رسانی از طریق HTTP

برای این منظور، قسمت "Firmware Upgrade and Provisioning: Upgrade Via" را بر روی HTTP تنظیم کنید. در قسمت "Firmware Server Path" باید آدرس محلی که فایل های به روز رسانی وجود دارند را بنویسید. **به روز رسانی از طریق TFTP** برای این منظور از طریق واسط وب باید آدرس سرور TFTP یا URL مورد نظر را در "Firmware Server Path" وارد کرد و سپس دکمه Update را زده و دستگاه را Reboot کنیم.

لازم به ذکر است که معمولا در راهنمای استفاده از دستگاه های Grandstream، آدرس اینترنتی آخرین نسخه های نرم افزار دستگاه های این شرکت گذاشته شده است(http://www.grandstream.com/firmware.html)، که می توان با رجوع به این آدرس و یافتن مدل دستگاه مد نظر ، با استفاده از لینک دانلود مستقیمی که برای نرم افزار دستگاه قرار داده شده، آن را دانلود کرده و از طریق نرم افزاری نظیر TFTP32، مستقیما نسخه جدید را در اختیار دستگاه قرار دهیم تا بتواند به روز شود.

> بتاطان جومنیمند