

## راهنمای رجیستر کردن تلفن Yealink

## مدل های T18/T18P, T20/T20P, T22/T22P, T28P, T32P, T38p

در SIP Server

# كاوا ارتباطات هوشمند

ارتباطات یکپارچه صوت،تصویر و دیتا

www.Kavatelecom.com www.VoIPshop.ir

http://KavaTelecom.com کاوا ارتباطات هوشمند آدرس : تهران، سعادت آباد ، علامه جنوبی ، سی و ششم شرقی ، پلاک 22



## نحوه انجام تنظیمات بر روی تلفن های Yealink

تلفن های Yealink نسل جدیدی از تلفن های IP هستند که در زیر به نحوه انجام تنظیمات این تلفن ها می پردازیم:

#### مرحله اول:

برای شروع کار می بایست مشخص شود که تلفن چه IP Address ای دریافت کرده است. برای این کار دکمه Ok را فشار دهید تا IP Address مربوط به تلفن را مشاهده کنید.

#### ✓ نکته:

در صورتی که تلفن نتوانسته بود از DHCP Server به صورت اتوماتیک IP Address بگیرد می بایست به روش زیر عمل کرد:

- کلید Menu موجود بر روی تلفن را فشار دهید.
  - گزینه Setting را انتخاب کنید.
- گزینه Advanced را Ok کرده و سپس پسورد Admin را وارد کنید.
  - وارد قسمت Network شده و گزینه WAN Port را انتخاب کنید.
- در این مرحله می توانید تعیین کنید که این تلفن از DHCP Server موجود IP Address بگیرد یا به صورت Static تنظیمات انجام گیرد.
- اگر مرحله قبل را در حالت Static قرار دهید، حال می توانید تنظیمات مربوط به IP Address، حال می توانید تنظیمات مربوط به Gateway ،mask و DNS را در این مرحله انجام دهید.

مرحله دوم:

Browser خود را باز کرده و IP Address تلفن را به صورت زیر در قسمت Address Bar وارد کنید:

http://KavaTelecom.com کاوا ارتباطات هوشمند می او ششم شرقی ، پلاک 22 آدرس : تهران، سعادت آباد ، علامه جنوبی ، سی و ششم شرقی ، پلاک



#### http://<IPAddress>/

#### مرحله سوم:

در این مرحله پسورد را وارد کرده و بر روی گزینه Login کلیک کنید. نام کاربری و پسورد Web Browser این تلفن به صورت پیش فرض admin می باشد.

Authentication	Required
<b>?</b> User Name:	A username and password are being requested by http://192.168.5.126. The site says: "Enterprise IP phone SIP-T20P"
Password:	
	OK Cancel

#### مرحله چهارم:

در tab مربوط به Network می توان تعیین کرد که این تلفن به صورت اتوماتیک از DHCP Server تمامی تنظیمات مربوط به

کارت شبکه خود را دریافت کند و یا اینکه به صورت دستی این تنظیمات انجام گیرد.

**کلوا ار تباطات هوشمند http://KavaTelecom.com** آدرس : تهران، سعادت آباد ، علامه جنوبی ، سی و ششم شرقی ، پلاک 22



راهنمای رجیستر کردن تلفن Yealink

Easy VOP	Status								
	Cucus	Account	Network	Phone	Contacts	Upgrade	Security		
		Inter	net Port (WAN)	PC Port Adva	inced				
	DHCC     O     Stati     IP Ad     Subn     Defau     Prima     Secor     User     Passw	C IP Address C dress at Mask It Gateway ry DNS adary DNS E C rord	192.168.5.12 255.255.255 192.168.5.25 192.168.1.12 192.168.1.2	26 .0 54 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		<ul> <li>NOTE</li> <li>DHCP The net be acqu</li> <li>Statici</li> <li>Specify Mask, D DNS, SS</li> <li>Papoe Contact used.</li> </ul>	twork configurations will irred from DHCP server. <b>IP Address</b> the IP address, Subnet efault Gateway, Primary econdary DNS fields y. : your ISP if it should be		

برای اینکه به صورت Static یه تلفن IP Address داد کافیست گزینه Static IP Address را فعال کرده و فیلد های مربوط به Primary DNS ،Default Gateway ،Subnet Mask ·IP Addressو Subnet Mask vip Address

> **کلوا ارتباطات هوشمند http://KavaTelecom.com** آدرس : تهران، سعادت آباد ، علامه جنوبی ، سی و ششم شرقی ، پلاک 22



## مرحله پنجم:

در tab مربوط به Account می توان تنظیمات مربوط به داخلی مورد نظر را بر روی این تلفن انجام داد.

Voalink				<u>Loqout</u>		
	Status Account	Network P	hone Contacts	Upgrade Security		
Account		Account 1	-			
Account		Account 1	•	NOTE		
Basic >>				Display Name SIP service subscriber's name		
Duble P P				which will be used for Caller ID		
	Register Status	Registered		Desister Name		
	Account Active	On	○ Off	SIP service subscriber's ID		
	(Label)	222		used for authentication.		
	Display Name	222		User Name User account, provided by		
	Register Name	222		VoIP service provider.		
	User Name	222		NAT Traversal		
	Password	•••••		be active or not.		
	SIP Server	192.168.5.1	Port 5060	Proxy Require		
	Enable Outbound Proxy Server	Disabled	<b>→ 10</b>	A special parameter just for Nortel server. If you login to		
	Outbound Proxy Server		Port 5060	Nortel server, the value should		
	Transport	UDP	<ul><li>✔</li></ul>	com.nortelnetworks.firewall		
	Backup Outbound Proxy Server		Port 5060	Codecs		
	NAT Traversal	Disabled	<b>→ (2)</b>	Choose the codecs you want to use.		
	STUN Server		Port 3478 🕜	Advanced		
	Voice Mail	1008		The Advanced parameters for		
	Proxy Require			administrator.		
	Anonymous Call	Off	• <b>(</b> )			
	On Code					
	Off Code					
	Anonymous Call Rejection	Off	▼ Ø			
	On Code					
	Off Code		0			
	Missed call log	Enabled	<b>→</b> 😮			
	Auto Answer	Disabled	<b>→ (2)</b>			
	Ring Type	common	<b>→ (2)</b>			
Codecs >:	> 🕜					

http://KavaTelecom.com کاوا ارتباطات هوشمند کاوا ارتباطات هوشمند آدرس : تهران، سعادت آباد ، علامه جنوبی ، سی و ششم شرقی ، پلاک 22



راهنمای رجیستر کردن تلفن Yealink

Voali	ink							Loge	<u>out</u>	
		Status	Account	Network	Phone	Contacts	Upgrade	Security		
	Account			Accoun	t1 🗸		NOTE			
	Basic >>						Displa SIP ser which	<b>y Name</b> vice subscriber's na will be used for Call	ime er ID	
	Codecs >	>> 🕜					Regist SIP ser	t <b>er Name</b> vice subscriber's ID		
	Advance	used in	User Name							
	UDP Keep-alive Message			Enab	led 👻	0	User N User a	User Name User account, provided by		
		UDP Keep-al	ive Interval(seconds)	30		_	VoIP s	ervice provider.		
	Login Expire(seconds) Local SIP Port			3600		0	NAT T	raversal	er will	
				5060		0	be act	ve or not.		
		RPort		Disab	oled 👻	0	Proxy	Require		
	SIP Session Timer(seconds) T1 SIP Session Timer(seconds) T2			0.5		0	A spec Nortel	ial parameter just fo server. If you login	or to	
				4			Nortel	nould		
	SIP Session Timer(seconds) T4			5			com.nortelnetworks.firewa			
	Subscribe Period(seconds)			1800		0	Codecs Choose the codecs you w to use.			
	DTMF Type			C RFC2	.833 🗸	0				
		How to INFO	D DTMF	Disab	oled 👻		Advar	red		
		DTMF Payloa	ad(Scope:96~255)	101			The A	The Advanced parameters f		
		100 reliable i	retransmission	Dicab	led -	0	admini	strator.		

1) ابتدا Account Active را در حالت Yes بگذارید.

- بخاطر داشته باشید که باید مابقی Account ها را در صورت عدم نیاز، غیر فعال کنید.

- 2) Label: در این قسمت نام مربوط به داخلی مورد نظر را وارد کنید.
- 3) Display Name: در این قسمت نام مربوط به داخلی مورد نظر را وارد کنید.
- 4) SIP Server: در این فیلد IP Address مربوط به سرور SIP خود را وارد کنید.
  - 5) Register name: شماره ی داخلی مورد نظر در این فیلد نوشته می شود.
    - 6) User Name: شماره ی داخلی مورد نظر در این فیلد نوشته می شود.
- 7) Password: پسورد مربوط به داخلی مورد نظر می بایست در این فیلد نوشته شود.
  - 8) DTMF Type: این قسمت را بر روی گزینه (RFC2833) قرار دهید.

**کاوا ارتباطات هوشمند kttp://KavaTelecom.com** آدرس : تهران، سعادت آباد ، علامه جنوبی ، سی و ششم شرقی ، پلاک 22



مرحله ششم:

Yealink	<u>Loqout</u>						
Easy vop	Status	Account	Network	Phone	Contacts	Upgrade	Security
	Versi	ion 2 Firmware Version Hardware Version work 2 WAN Port Type WAN IP Address Subnet Mask MAC Address Link Status PC IP Address Device Type DHCP Server Status(PC	9.60.0.110 7.0.0.60 Static IP 192.168.5.124 255.255.255. 00-15-65-21-9 Connected 0.0.0.0 Bridge ) Disabled	6 0 98-D1		NOTE     Versio     It show     WAN p	n vs the version of re. vs the information of ort and LAN port.

بعد از انجام هر پنج مرحله بالا و یک بار Reboot شدن تلفن، در Tab مربوط به Status می توانید مشخصات تلفن خود از جمله IP Address، وضعیت Register شدن تلفن و .... را مشاهده کنید.

✓ نکته:

در صورت نیاز به انجام Reset Factory بر روی تلفن جهت پاک کردن تمامی تنظیمات، کافیست کلید OK را نگه داشته تا پیغام "?Reset to Factory" بر روی تلفن نمایش داده شود. حال اگر مجددا کلید Ok فشار داده شود تمامی تنظیمات از روی تلفن پاک خواهد شد.

**http://KavaTelecom.com کاوا ارتباطات هوشمند** آدرس : تهران، سعادت آباد ، علامه جنوبی ، سی و ششم شرقی ، پلاک 22