



انتقال خط گیتوی گرنند استریم 502 - 503 - HT



تهیه شده توسط

سینا پروانه

www.Kavatelecom.com/blog

www.VoIPshop.ir

کاوا ارتباطات هوشمند <http://KavaTelecom.com>

تلفن : 021-4956 - فاکس: ۴۱۷۸۷۹۸

جهت دسترسی به پنل وب این دستگاه طبق مراحل فوق عمل نمایید :

کامپیوتر خود را مستقیماً به پورت LAN دستگاه متصل نموده و شبکه خود را در رنج آی پی ۱۹۲،۱۶۸،۲،۰ تنظیم نمایید.

جهت ورود به صفحه تنظیمات ATA از آی پی 192.168.2.1 استفاده کنید .

رمز عبور admin میباشد .


در صورتی که میخواهید از ATA در شبکه خود استفاده نمایید جهت فعال کردن پورت Wan ، در سربرگ Basic

Settings طبق تصویر فوق عمل نمایید :

Time Zone: Using self-defined Time Zone
Self-Defined Time Zone: MTZ+6MDT+5,M3.2.0,M11.1.0 (For example: "MTZ+6MDT+5.M4.1.0,M11.1.0")
Language: English

NAT/DHCP Server Information & Configuration:
Device Mode: NAT Router Bridge
NAT maximum ports: 1024 (range: 0 - 4096, default is 1024)
NAT TCP timeout: 3600 (range: 0 - 3600, default is 3600)
NAT UDP timeout: 300 (range: 0 - 3600, default is 300)
Uplink bandwidth: Disabled
Downlink bandwidth: Disabled
Enable UPnP support: No Yes
Reply to ICMP on WAN port: No Yes (Unit will not respond to PING from WAN side if set to No)
WAN side HTTP/Telnet access: No Yes (WAN side access will be rejected if set to No)
White list for WAN side:
Black list for WAN side:
Cloned WAN MAC Addr: (in hex format)
Enable LAN DHCP: No Yes
LAN DHCP Base IP: 192.168.2.1 (base IP for the LAN port, default is 192.168.2.1)
LAN DHCP Start IP: 100 (default is 100)
LAN DHCP End IP: 199 (default is 199)
LAN Subnet Mask: 255.255.255.0 (default is 255.255.255.0)
DHCP IP Lease Time: 120 (in units of hours, default is 120 hours or 5 days)
DMZ IP:

توجه: لازم به ذکر است سناریو انتقال خطوط تلفن از نقطه مبدا به نقطه مقصد از طریق گتوی HT-502 در مبدا و گیتوی HT-503 در مقصد برقرار می‌گردد.



موارد کانفیگ:

HT - 502		HT - 503	
Primary Sip Server	IP server 503:5062	Primary Sip Server	IP server 502
SIP User ID	101	Authenticate ID	100
Authenticate ID	101	Sip Registration	100
Sip Registration	no	Number of Rings	1
		PSTN Ring Thru FXS	no
		Wait for Dial Tone	no
		Stage Method	1

حتما دقت نمایید داخل سربرگ Basic Settings مودم HT - 503 تنظیمات فوق لحاظ گردیده و برای گزینه user ID عدد ۱۰۰، برای

Sip Server آی پی HT-503 لحاظ شود.

User ID	Sip Server	Sip Destination Port
Unconditional Call Forward to VOIP: 100	@ 172.20.20.246	: 5060
<input type="button" value="Update"/>	<input type="button" value="Apply"/>	<input type="button" value="Cancel"/>
<input type="button" value="Reboot"/>		

All Rights Reserved Grandstream Networks, Inc. 2006-2016